

FT1000MP – sposób włączenia wstęgi USB/PKT dla nadawania na emisjach FT4, FT8

- #1.) Naciśnij przycisk FAST i przytrzymaj, a następnie przycisk ENT.
- #2.) Kręcąc gałką VRF/MEM CH wybierz pozycje menu 8-6.
- #3.) Kręcąc gałką SUB VFO, przejdź do Easy Set.
- #4.) Za pomocą gałki MAIN VFO wybierz PS31-u.
- #5.) Naciśnij raz przycisk PKT, a zielona dioda LED na przycisku LSB zaświeci się.
- #6.) Naciśnij przycisk PKT drugi raz i przytrzymaj przez 1 sekundę, usłyszysz sygnał dźwiękowy co oznacza że jesteś w trybie USB/PKT nawet jeśli dioda LED LSB pozostaje zapalona.

Możesz teraz sprawdzić, czy rzeczywiście jesteś w trybie emisji USB, przełączając się na 14 MHz i dostrajając odbiornik do stacji pracującej na SSB.

Opracował:
Krzysztof, SP5KP
sp5kp@pzk.pl