## Zmiana języków w MENU NanoVNA

Jeśli otrzymałeś NanoVNA z językiem chińskim lub nieświadomie przeszedłeś na język chiński, możesz powrócić do właściwego języka wykonując poniższe kroki jak na rysunkach.



Setting Langset English

## Poniżej przykłady – NanoVNA- F Menu dla Firmware 0.15

Menu ENG Menu CN

DISPLAY	显示
MARKER	标记
STIMULUS	频率设置
CAL	校准
RECALL .	回调 ,
SETTING	设置

1. Na Menu chińskim naciśnij odpowiednik - SETTING w ENG

TOUCHCAL	触屏校准
TOUCH JEST	触屏测试
SAVE	保存
LANGSET	语言
ABOUT	关于,
< BACK	后退

2. Na Menu chińskim naciśnij odpowiednik - LANGSET w ENG



3. Na Menu chińskim naciśnij odpowiednik - ENGLISH w ENG



2024.12.13