

**Sposób włączania cewek i kondensatorów w zależności od częstotliwości pracy
automatycznej skrzynki antenowej w FT1000MP**

opr. SP5KP

pasmo amat.	freq. trx	Gniazdo JP6401 do J6507							Gniazdo JP6402 do J6503						
		FRL	C01	C02	C03	C04	C05	C06	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07
1	160m	do 1792	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-
2		1792	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	-
3		2007	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	-	+
4		2202	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-
5		2509	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-
6		2805	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+
7	80m	3205	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+
8		3604	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+
9		4003	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+
10		4505	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+
11	40m	5109	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
12		5806	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+
13		6604	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+
14		7506	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+
15		8407	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+
16	30m	9400	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+
17		10506	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+
18		11704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+
19		13004	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+
20	20m	14510	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+
21		15708	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+
22		17008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
23		18504	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+
24		20602	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+
25	15m	23009	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+
26		27504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
		RL6414	RL6408 C6401 430pF	RL6410 C6402 200pF	RL6412 C6403 100pF	RL6409 C6404 430pF	RL6411 C6405 200pF	RL6413 C6406 100pF	RL6401 L6401	RL6402 L6402	RL6403 L6403	RL6404 L6404	RL6405 L6405	RL6406 L6406	RL6407 L6408

"-" przek. nie działa - styki rozwarte TŁO BIAŁE - konden. nie podłącz.

"+" przek.działa - styki zwarte TŁO SZARE - konden. podłącz.

"-" przek. nie działa - styki rozwarte TŁO BIAŁE - cewka aktywna

"+" przek. działa - styki zwarte TŁO SZARE - cewka zwarta

Przyporządkowanie poszczególnych LPF w FT1000MP podczas nadawania

opr. SP5KP